

ENGEL MR040F

Instrukce k používání.

1.1 Připojení k 220V – 240V, 50Hz, střídavé

Chladicí box ENGEL může být připojen ke standardní domácí přípojce, pomocí tříkolíkové zástrčky. Nastavte termostat na 0°C (OFF), zajistěte přívod proudu, poté nastavte knoflík na 1-5°C a zelená kontrolka se rozsvítí. Otočte knoflík na ovládání teploty na požadované nastavení.

1.2 Připojení na 12V nebo 24V baterie, stejnosměrné

Ujistěte se že napětí baterie koresponduje s napětím napsaném na štítku lednice. Pokud je napětí příliš vysoké, tak riskujete poškození měniče. Pokud je příliš nízké, tak chladicí účinnost bude nižší, zvýší se doba běhu a baterie tedy bude vystavena zvýšenému odběru.

Bezpečnostní pokyny

Instalace a obsluha

Chladnička musí být umístěna v suchém prostředí, kde není vystavena cákající vodě nebo jiným tekutinám; není pod vlivem tepla vycházejícího s horkých trubek, výdechů vzduchu/spalin, vařičů atp. Také se ujistěte, že není vystavena přímému slunečnímu svitu. Přestože si Engel dává záležet na tom, aby ledničky opouštěly továrnu čisté, doporučujeme uživatelům, aby vnitřek očistili vlhkým hadrem, a následně osušili suchým hadrem, před prvním použitím.

Lednice by při prvním rozběhnutí z nemrazivého stavu měla být spuštěna na režim 5 (odpovídá teplotě zhruba -18°C) po dobu zhruba 30 až 45 minut. Poté otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček a nastavte požadovaný režim (rozpětí 4 až 9°C je vhodné pro udržování většiny běžných potravin). V případě vestavěných modelů je důležité zajistit ventilaci vzduchu kolem kondenzátoru.

Odmražování

Kvůli vlhkosti se časem vevnitř chladničky vytvoří námraza. Jakmile tato vrstva překročí 6mm, je důležité chladničku odmrazit, jinak se sníží účinnost. Odmražení provedete tak, že termostat nastavíte na 0°C (off). Po domražení musí být vnitřek vyčištěn a vysušen, než je chladnička opět uvedena do běhu.