



### **Aplikační instrukce**

- Odstraňte krytinu podlahy v podezřelých místech a zjistěte rozsah poškození. Vyvrtejte díry skrz vrstvu podlahy ve tvaru diamantu – 250 mm od středu do hrany.
- Najděte všechny nosné prvky pod podlahou a označte si je.
- Vyluxujte prostor, abyste odstranili veškerý prach, a pak celý obsah balení A smíchejte s balením B. Dobře promíchejte po dobu nejméně tří minut.
- Míchání se provádí nejlépe pomocí lopatkového mixéru na ručním vrtáku.
- Pomocí dodané stříkačky, okamžitě napumpujte namixovanou směs do podlahy. Začněte na jednom konci a pomalu se propracovávejte do konce druhého. Počkejte, dokud přísada neprosákne do druhé přilehlé díry, poté zazátkujte díru, kterou jste ošetřovali, odpovídající hmoždinkou.
- Napumpujte kit do další díry, dokud všechny díry nejsou ošetřené a zazátkované.
- Kit ve volném prostoru velmi rychle schne (v horkém počasí i jen deset minut).

### **TIP**

Použitím kobercové pásky docílíte na konci práce čistého výsledku.