

## Gril Cadac Camp Chef

### Návod na použití

#### Obecné informace

- Gril Cadac Camp Chef je určen pouze pro venkovní přípravu jídla, především pro kemping, lze ho však použít i na dvoře.
- Plyn je do grilu přiváděn pomocí hadice a regulátoru, díky spojce, která je součástí balení, je možné použít jak hadici se závitem, tak obyčejnou připevněnou spojku.
- Hadice ani regulátor nejsou součástí grilu Camp Chef.
- Do plynové trysky můžeme pouštět propan, butan i kombinaci obou plynů.

#### Použití

- Ovládací knoflík funguje ve dvou stop pozicích, na nejnižší úroveň hoření a na nejvyšší. Regulace hoření je možná mezi těmito dvěma úrovněmi hoření.
- Zapálení grilu probíhá pomocí dlouhého zapalovače, který je potřeba dokoupit zvlášť. Pro samotné zapálení prostrčíme zapalovač dovnitř do grilu, stlačíme a proti směru hodinových ručiček otočíme ovládací knoflík.
- Příslušenství dodané ke grilu dovoluje jeho variabilní použití – grilování, smažení a vaření (pro hrnce s průměrem mezi 150 mm a 230 mm).